

excelson



Excelson AG
Rte du Bugnonet 31
CH-1728 Rossens FR
SCHWEIZ

www.excelson.com
info@excelson.com

(C) Excelson AG
quadra_um_de_2022.09.14

 quadra



Weitere Klanglösungen

 **aura** Heim
Beschallung

 **viva** Heim
Beschallung

 **aula** Professionelle
Beschallung



Bedienungsanleitung



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Soundbox Excelson *quadra*!

Sie haben damit ein Wiedergabe-Instrument des 21. Jahrhunderts erworben, das die Techniken des Instrumentenbaus, die Physik und die außergewöhnlichen Eigenschaften der Klangfichte, die seit Hunderten von Jahren für ihr hervorragendes Schwingungsverhalten bekannt ist, vereint.

Die Soundbox *quadra* ist für die Verwendung mit den meisten Smartphones konzipiert.


Auswählen und Positionieren des Schaumstoff-Abdichtungs-Pads

Es ist wichtig, dass Ihr Smartphone so dicht wie möglich in den Pads festsetzt. So geht keine Schallenergie verloren.

Sie erhalten insgesamt fünf unterschiedlich grosse Pads. Stellen Sie sicher, dass Sie das am besten geeignete Pad wählen:

- Pad A : 64.3 x 5.1 mm
- Pad B : 67.2 x 5.7 mm
- Pad C : 73.6 x 5.5 mm
- Pad D : 70.5 x 6.5 mm
- Pad E : 72.0 x 6.4 mm

Nehmen Sie den Schlüssel (in der Verpackung mitgeliefert), um die Halterung für die Schaumstoff-Pads lösen und die Pads austauschen.



Einsetzen des Smartphones

Setzen Sie das (ohne Hülle) Smartphone nicht senkrecht, sondern leicht schräg ein (1), um ein Einsinken des Schaums zu verhindern, und stellen Sie es dann senkrecht auf (2).

Der Klang variiert je nachdem wie tief Sie Ihr Smartphone eintauchen. Finden Sie die optimale Position für Ihren Geschmack heraus.

Unterhalt



Infolge der Konstruktion aus Klangfichte ist es wichtig, dass Sie Ihr *quadra* nicht direkt einer Wärmequelle aussetzen.



Lagern Sie Ihr *quadra* bei einer Luftfeuchtigkeit von 35% - 70%.

Zur Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines weichen, feuchten Tuchs.



Achtung: kein Reinigungsmittel verwenden (um den natürlichen Glanz zu erhalten) und auf keinen Fall Reinigungsmittel (die den Lack zerstören können).



Verletzen Sie Ihr *quadra* nicht mit harten Materialien. Dies sollte den Klang grundsätzlich nicht verändern, kann aber das Holz bleibend beschädigen.

Dimensionen: 16 x 16 x 5 cm, Gewicht: 240 g.

Vollständig passiv, keine Verkabelung, keine Stromversorgung, absolut einfach und mobil.